

**Důležité varování:**

Před připojením zařízení k tlakové plynové láhvi a pro dokonalé obeznámení se zařízením si pozorně přečtěte tento manuál. Manuál si ponechte pro případ budoucí potřeby.

Před každým používáním zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny.

Zařízení používejte jen v dobře větraných prostorech a nenechávejte v provozu bez dozoru. Množství vzduchu potřebné pro správné spalování a předcházení tvorby nebezpečných nespálených směsí plynů je 2 m<sup>3</sup>/h na kW.

**UPOZORNĚNÍ:** Nechráněné části zařízení mohou být velmi horké. Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.

Toto zařízení se může používat pouze s jednorázovými plynovými tlakovými láhvemi č. 581 a 581N. Připojení na jinou plynovou láhev může být velmi nebezpečné a může způsobit poškození hořáku.

Ujistěte se, že ventil je uzavřen před manipulací s vybavením.

Vždy zkontrolujte, zda je těsnění mezi přístrojem a lahví na svém místě a v dobrém stavu před jeho připojením k zásobníku plynu.

Nikdy nepoužívejte přístroje s opotřebeným nebo poškozeným těsněním.

Přístroj by měl být provozován od hořlavých materiálů ve vzdálenosti 30 cm od nábytku, stěn a stropu.

Pokud dojde k úniku na vašem zařízení (zápach plynu) vezměte jej okamžitě na dobře větrané místo, kde může být detekován a zastaven únik. Pokud si přejete zkontrolovat těsnost na vašem spotřebiči, udělejte to venku. Nesnažte se odhalit únik pomocí ohně, použijte mýdlovou vodu nebo detektor 1726 sprej RevelGas.

**PŘÍSTROJ NENÍ POVOLENO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM UPRAVOVAT.**

Přístroj je určen pro profesionální použití a může být používán proškolenou osobou. Opravy mohou být prováděny z důvodu bezpečnosti pouze výrobcem nebo distributorem. Pokud toto není respektováno, záruka na přístroj nebude uznána.

Vždy chraňte pokud možno co nejvíce přístroj před prachem – nenechávejte při nečinnosti volně stát na staveništích, atd.

Vždy chraňte přístroj před nárazy a extrémním zatížením (bezpečně ukládejte do svého pracovního kufru nebo brašny, zabraňte volnému pohybu přístroje v autě, vyvarujte se přejetí vozíkem, autem, atd.)

**Všeobecné pokyny k použití a montáži:**

Zkontrolujte, zda je ventil zcela uzavřen.

Zkontrolujte přítomnost a dobrý stav těsnění uvnitř závitové oblasti ventilů.

Mírně otevřete ventil proti směru hodinových ručiček a stiskněte tlačítko zapalování. Opakujte v případě výpadku osvětlení.

Při prvním použití držte přístroj po dobu dvou minut ve svislé poloze, aby se ohřál ventil a zabránilo se tak úniku plynu v kapalné fázi.

**Nastavení výkonu:**

Pokud chcete zvýšit výkon přístroje, otočte knoflík proti směru hodinových ručiček.

Pokud chcete výkon snížit, otočte knoflík ve směru hodinových ručiček až do jeho vypnutí.

**Výměna kartuše:**

Ujistěte se, že přístroj je vypnutý před odšroubováním kartuše.

Odšroubujte kartuš, nepropichujte ji ani nespalujte.

Zkontrolujte těsnění (A) před připojením nové kartuše (Obr. 2).

Výměnu provádějte v bezpečné vzdálenosti od jiných osob.

**Údržba:**

K vyčištění vašeho zařízení použijte vatový tampon namočený teplou vodou a mýdlem. Nikdy nepoužívejte drsné prostředky. K čištění hořáku použijte měkkou utěrku nebo jemný kartáč.

**ZÁRUKA**

Na tento přístroj poskytujeme plnou záruku 2 roky od data prodeje na výrobní nebo materiálové vady. Tato záruka se nevztahuje na výměnu či opravy dílů, které byly způsobeny běžným opotřebením, nedbalostí nebo nerespektováním instrukcí uvedených v tomto návodu. Záruka nebude uznána při jakémkoliv montáži nekompatibilních částí nebo připojení na nesprávnou kartuši.

Nikdy nerozebírejte nebo neupravujte přístroj. Vadný přístroj musí být vrácen distributorovi nebo výrobcí. Výrobce ani distributor nenese žádnou zodpovědnost, jestliže přístroj není přesně používán ve shodě s provozními podmínkami uvedenými výše.

**PROFESIONÁLNÍ TOPNÝ HOŘÁK**

- piezo zapalování
- nastavitelný plamen přes regulátor tlaku
- anti-korozní systém
- ergonomický design
- vyměnitelné koncovky
- turbo plamen
- zámek pro plamen
- bezpečnostní systém proti náhodnému zapálení
- tělo z tlakově litého hliníku
- spotřeba 243 g/h
- výkon 3305,473 W

Výrobce:

Kemper s.r.l. Via Prampoli

1/Q Fraz Lemignano

43044 Collecchio (PARMA) Italia

[www.kempergroup.it](http://www.kempergroup.it)

**NIPO**  
PARTNER PROFESIONÁLOV**NIPO,s.r.o.**  
**Tuchyňa 94**  
**TUCHYŇA****NIPO**  
TOOLS**NIPO Tools s.r.o.**  
**Lipová 7**  
**LUHAČOVICE**